



**Leistungsdiagramm / Diagramme de puissance / Diagramma di potenza**

**EVM 218-55 Start**



Legende / Légende	
	= Luftleistung Stufe intensiv / Débit d'air niveau intensif
Pa	= Druckverlust in Pascal / Perte de charge en pascal
m³/h	= Volumenstrom in m³/h / Débit d'air en m³/h