


Leistungsdiagramm / *Diagramme de puissance* / Diagramma di potenza

EVM 124



Legende / Légende

- = Luftleistung Stufe max. / Débit d'air niveau max.
- Pa = Druckverlust in Pascal / Perte de charge en pascal
- m^3/h = Volumenstrom in m^3/h / Débit d'air en m^3/h