RW 120/1

Großflächenstrahler

AKO ELEKTROGERÄTE

Montage- und Gebrauchsanweisung

Deutsch



Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Montage, Mindestabstände	2
Elektrischer Anschluss	3
Betrieb	3
Störungen	3
Reinigung	3
Technische Daten	3
Garantie	3
Entsorgung	3

Montage- und Gebrauchsanweisung

Großflächenstrahler RW 120/1

AKO ELEKTROGERÄTE

1. Wichtige Hinweise

Bewahren Sie die Anweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.

- Das Gerät darf nicht im industriellen Bereich und nur innerhalb geschlossener Räume verwendet werden.
- Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann nach den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert und repariert werden.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen.
- Heizgerät nicht abdecken, Brandgefahr!
- Vorsicht! Außenflächen werden bei Betrieb heiß.
- Heizgerät nicht unbeaufsichtigt einsetzen. Dies gilt besonders bei Kleinkindern oder gebrechlichen Personen, die nicht in der Lage sind, den Strahlungsbereich bzw. den Raum bei überhöhter Temperatur zu verlassen.
- Diese Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen, einschließlich Kindern ab 8 Jahren, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangels Erfahrung bzw. Wissens benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, das Gerät ist in seiner normalen Gebrauchslage installiert. Sie dürfen weiterhin das Gerät nicht regulieren, reinigen und Wartungen durchführen.
- In Räumen, in denen feuergefährliche Stoffe verwendet werden (z.B. Lösungsmittel etc.), darf das Heizgerät nicht betrieben werden.

2. Mindestabstände, Hinweise zur Montage

Die Mindestabstände müssen eingehalten werden.

im Strahlungsbereich des Heizgerätes dürfen sich keine leicht brennbaren Gegenstände, wie z.B. Vorhänge, befinden.



Das Heizgerät muss an einer senkrechten Wand, wie im Bild dargestellt, installiert werden.

Die Mindestmontagehöhe beträgt 1,8 Meter.



Deckenanbringung und vertikale Montage ist zulässig.

Bei der Montage sind die Schutzbereiche nach VDE 0100 Teil 701 zwingend zu beachten.

Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose montiert werden.

Das Gerät ist so zu installieren, dass es nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden kann.

Der Netzanschlussstecker muss nach der Montage zugänglich sein.

Eine Montage an Holzwänden oder -decken ist zulässig.

Durch die Wärmestrahlung des Gerätes kann die Oberfläche, auf die das Gerät montiert wird, nachdunkeln.

Transportsicherung entfernen

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Transportsicherung der Heizstäbe. Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen bzw. anschließen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Montage

Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Bohrlöcher keine anderen Installationen (z.B. Strom, Wasser) befinden.

Bohrlöcher horizontal und vertikal an einer senkrechten Befestigungswand oder an der Decke anzeichnen, bohren und dübeln. Befestigen Sie die Konsole mit den 4 Montageschrauben an der Wand oder der Decke.

Kann der Großflächenstrahler bedingt durch den einseitigen Schwenkwinkel und dem bereits vorhandenen Elektroanschluss nicht montiert werden, entfernen Sie die 2 Scharnierschrauben, nehmen die Konsole ab und montieren diese nach 180° Drehung wieder.



Lockern Sie die Scharnierschrauben und stellen Sie den gewünschten Schwenkwinkel ein. Ziehen Sie abschließend die beiden Scharnierschrauben fest.

3. Elektrischer Anschluss

Heizgerät erden!

Leitung darf nicht im Strahlungsbereich des Heizgerätes verlegt werden und nicht am Gehäuse anliegen.

Die Spannungsangabe auf dem Typschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

Heizgerät einstecken. Stecker muss jederzeit zugänglich sein.

Es ist empfehlenswert, für die Stromversorgung einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

In die festverlegte elektrische Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol (z.B. Sicherungsautomat).

Wenn die Netzleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

4. Betrieb

Gerät nicht als Wickeltischstrahler einsetzen!

Der Strahler erwärmt die angestrahlten Gegenstände oder Personen ohne dabei die Raumluft direkt zu erwärmen.

Der Strahler kann um max. 60° nach unten bzw. links oder rechts geneigt werden.

Achtung! Einstellung nur im abgekühlten Zustand vornehmen. Verbrennungsgefahr!

5. Störungen

Wenn das Heizgerät keine Wärme abgibt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Sicherung eingeschaltet, bzw. FI-Schalter ausgelöst?
- Netzstecker eingesteckt und Heizgerät eingeschaltet?

Kann die Störung nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachhändler.
Gegebenenfalls können Sie sich auch an die Servicehotline der Glen Dimplex Deutschland GmbH wenden.

Fon: +49 (0) 9221 709-564

Fax: +49 (0) 9221 709-589

Für die Auftragsbearbeitung werden der Gerätetyp, die E-Nummer und FD-Zahl des Gerätes benötigt. Diese Angaben finden Sie auf dem Typschild.

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von einem Elektrofachmann oder dem Kundendienst ausgeführt werden.

6. Reinigung

Zur Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt sein.
Die Außenflächen des Gerätes können mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend gut abgetrocknet werden.

Keine Scheuer- und Poliermittel verwenden.

Staubansammlungen im Gerät mit einem Pinsel mit weichen, langen Borsten entfernen.

Bei starker Verschmutzung Gerät durch einen Fachmann reinigen lassen.

7. Technische Daten

Typ	**RW 120/1**
Nennspannung	230V~
Leistung	2000 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Montageart	Decken- oder Wandmontage
Abmessung (BxHxT)	1200mm x 155mm x 175mm
Schwenkwinkel	einseitig ca. 60°
Gewicht ca.	ca. 4,3 kg

8. Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

9. Entsorgungshinweis

Das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgen, sondern einer örtlichen Entsorgungsstelle zuführen.

AKO
ELEKTROGERÄTE

Garantieurkunde für AKO-Direktheizgeräte und AKO-Infrarotstrahler

(gültig für Deutschland und Österreich) (Ausgabestand 10/05)

Die nachstehenden Bediengungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. Für die Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und /oder Herstellfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
Bei gewerblichem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten.
Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, das es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland oder Österreich betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können.
Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannter Mängel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unentgeltlich nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des Gerätes bedingte außergewöhnliche Kosten der Mängelbeseitigung werden nicht übernommen.
Ausgebaute Teile, die wir zurücknehmen, gehen in unser Eigentum über.
Die Garantiezeit für Nachbesserungen und Ersatzteile endet mit dem Ablauf der ursprünglichen Garantiezeit für das Gerät.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unwesentlich beeinträchtigen.
Es ist jeweils der Original-Kaufbeleg mit Kauf-und/oder Lieferdatum vorzulegen.
Eine Garantieleistung entfällt, wenn vom Endabnehmer oder einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestimmungen der örtlichen Versorgungsunternehmen oder unsere Montage- und Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden sind. Durch etwa seitens des Ensabnehmers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen und Arbeiten, wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
Die Garantie erstreckt sich auf vom Lieferer bezogene Teile. Nicht vom Lieferer bezogene Teile und Geräte-/Anlagenmängel die auf nicht vom Lieferer bezogene Teile zurückzuführen sind, fallen nicht unter den Garantieanspruch.
Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird der Hersteller entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den Minderwert vergüten. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung, für die bisherige Nutzungszeit, vor.
Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.
Bei einer Haftung nach §478 BGB wird die Haftung des Lieferers auf die Servicepauschalen des Lieferers als Höchstbetrag beschränkt.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Telefon +49 9221 709 564
Telefax +49 9221 709 589
Mail: 09221709589@dimplex.de