

Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Einrohr-Lüftungsventilator ELS-VE 100 ohne Nachlauf

Ventilateur d'extraction ELS-VE 100 sans temporisateur

Ventilatore d'estrazione ELS-VE 100 senza temporizzatore

