



...wir bewegen Luft!

**Risch Lufttechnik AG**

Ihr Fachhandel der Lüftungs- und Klimabranche

Votre commerce spécialisé en ventilation et climatisation

## Anschlusschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

### Eco

Einstufige Ausführung EIN/Aus über bauseitigen Schalter



*Exécution en une seule vitesse marche/arrêt par interrupteur à charge du client*

Esecuzione con una sola velocità ON/OFF interruttore sul cantiere

Mit internem Nachlaufrelais NRS, NRS/E, INS/ECO oder Grundlastausführung GL oder eingebautem Hygrostat HGEECO

*Avec temporisateur interne NRS, NRS/E, INS/ECO  
Ou l'exécution de la charge de base GL ou hygrostat encastré HGEECO*

Con temporizzatore interno NRS, NRS/E, INS/ECO  
O esecuzione del carico di base GL o umidostato incassato



Andere Schaltungsvarianten auf Anfrage. Achtung: für alle Schaltungsvarianten, ausgenommen einstufige Ausführung, ist zwingend ein 2-poliger Ein/Aus-Schalter zu verwenden.

*Autres circuit variante sur demande. Attention: pour toutes les variantes de circuits, sauf pour l'exécution en une seule vitesse, est obligatoire d'utiliser un 2-pôles marche/arrêt interrupteur.*

Altre varianti di circuiti su richiesta. Attenzione: per tutte le varianti del circuito, tranne l'esecuzione con una sola velocità, è obbligatorio l'uso di un 2-poli ON/OFF interruttore.